



TRIBEST®
Sedona
EXPRESS

Дегидратор для фруктов, овощей, сыроедческих продуктов
SD-6780 / SD-6280

Инструкция по эксплуатации



Обязательно прочтите инструкцию
перед использованием





Введение

Поздравляем с приобретением дегидрататора Tribest Sedona Express! С помощью Sedona вы сможете эффективно сушить овощи и другие любимые продукты, используя новейшие разработки в области технологии сушки, а также с помощью уникального двухступенчатого таймера температуры (TST). Вы можете готовить различные блюда с помощью Tribest Sedona Express, начиная от яблок и цуккини и заканчивая хрустящими крекерами, сыроедческими хлебцами, пастилой или даже вяленым мясом.

Sedona Express представляет последнюю инновацию компании Tribest Corp. – запатентованный двухступенчатый таймер температуры (Two-Stage Sequential Temperature Timer). TST Позволяет легко настраивать Tribest Sedona Express, начиная работу с высокой температуры и сразу запуская процесс эффективной дегидрации. Затем аппарат автоматически переключается на более низкую температуру, продолжая работу без поднятия температуры продуктов выше желаемого уровня. С помощью TST можно уменьшить количество времени, которое вы тратите на сушку ваших любимых продуктов, сохранив по максимуму все их полезные свойства.

Tribest Sedona Express - это самое продвинутое решение для дегидрации в домашних условиях на сегодняшний день. Аппарат предлагает различные варианты, которые помогут облегчить процесс сушки и сделать его еще удобнее. Вы сможете устанавливать таймер на точное время до 99 часов или сушить продукты в режиме непрерывной сушки до 120 часов, не волнуясь о перебоях в работе устройства. Самый широкий среди современных дегидраторов температурный диапазон позволяет задавать температуру сушки от 38 до 75 градусов Цельсия. Новый компактный дизайн дегидрататора позволяет прибору занимать существенно меньше места на вашей кухне. Благодаря использованию в Tribest Sedona Express большого бесшумного вентилятора, прогретый воздух равномерно циркулирует и распространяется на все ингредиенты. Система фильтрации поступающего воздуха надежно предохранит ваши продукты от попадания частиц пыли и бактерий.

Tribest Sedona Express также позволяет наблюдать за тем, как сушатся ингредиенты через стеклянную стенку в передней части корпуса. В дополнение ко всему, теперь в рабочей камере установлена яркая светодиодная подсветка, которая включается для того, чтобы увидеть, что происходит внутри дегидрататора, не нарушая процесса сушки, а также освещает сушильную камеру при открытии дверцы.

Осторожно распаковывайте коробку после покупки. Внимательно посмотрите, чтобы все детали, включенные в комплект, были на месте. Также перед применением внимательно изучите инструкцию. Попробуйте нажать каждую кнопку включенного в сеть дегидрататора перед началом эксплуатации, тем самым вы убедитесь в рабочем состоянии прибора и увидите, за что отвечает каждая из кнопок. В комплект включены 11 лотков для обеспечения лёгкости приготовления самых разнообразных блюд. Самый нижний двенадцатый лоток (подставка для отходов) используется только для сбора частиц продукта, падающих вниз во время сушки, чтобы предотвратить загрязнение рабочей камеры дегидрататора.

Мы рекомендуем промыть лотки тёплой водой с мягким моющим средством перед первым использованием. Теперь дегидрататор Sedona Express готов к эксплуатации.

Мы надеемся, что вы останетесь очень довольны дегидрататором Sedona Express, поскольку он поможет сохранить питательную ценность ваших любимых овощей и фруктов и будет незаменимым помощником на пути к здоровому питанию.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед началом работы. Если Вы будете точно следовать рекомендациям, данным в надлежащем руководстве, то Sedona Express будет служить вам исправно долгие годы.

Содержание

Введение.....	2
Важные меры предосторожности.....	5
Рекомендации по безопасности.....	6
Список деталей.....	7
Описание кнопок управления.....	8
Руководство по настройке режимов сушки.....	11
Чистка и обслуживание.....	13
Поиск и устранение неисправностей.....	14
Советы по дегидрации.....	15
Время сушки продуктов.....	17
Технические характеристики.....	18
Рецепты.....	19
Условия гарантии.....	26
Гарантийный талон.....	27
Для заметок и рецептов.....	28

Важные меры предосторожности

1. Внимательно прочтите все инструкции.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Чтобы избежать короткого замыкания не опускайте шнур, электрическую вилку и непосредственно дегидратор в воду или другие жидкости.
4. Используйте только шнур питания, поставленный в комплекте с дегидратором, или шнур, заказанный у производителя.
5. Подключайте штекер только в розетку с подходящим напряжением. Иначе может повредиться двигатель и нагревательный элемент, в таком случае гарантия аннулируется.
6. Всегда подключайте прибор в правильно заземленную розетку. Не подключайте прибор параллельно в одну розетку с любыми другими электроприборами, не используйте удлинители, тройники и любые другие электрические разветвители, это может привести к выходу из строя электронных компонентов дегидратора и аннулированию гарантии!
7. Никогда не беритесь за штекер влажными руками.
8. Не ставьте дегидратор на или рядом с газовой или электроплитой, не помещайте прибор в разогретую духовку.
9. Всегда используйте дегидратор только на ровной горизонтальной поверхности и с минимальной дистанцией 10 см до других бытовых приборов или мебели.
10. Выключайте прибор из розетки, только когда дегидратор не работает, и перед чисткой. Позвольте прибору остыть, прежде чем устанавливать или вынимать лотки.
11. Не производите попыток разбирать или модифицировать дегидратор. Это может привести к возгоранию, удару электрическим током или неисправности. Любая попытка модифицировать дегидратор повлечёт аннулирование гарантии.
12. Открытие дверцы дегидратора приводит к автоматической остановке его работы. Как только вы закроете дверцу, работа возобновится. Если же дегидратор продолжает работать в то время, как его дверца открыта, пожалуйста, выключите дегидратор из розетки и обратитесь в сервисный центр.
13. НИКОГДА не просовывайте пальцы или другие предметы (например, ложки, ножи или любые другие кухонные принадлежности) в вентиляторы во время их работы. Это может повлечь за собой как физические повреждения, так и ожог, удар электрическим током или даже возгорание.
14. Не двигайте дегидратор во время работы.
15. Никогда не используйте электроприборы с повреждённым шнуром или штекером, а также после возникновения неисправности или приборы, повреждённые каким-либо другим образом. В случае возникновения неисправности, свяжитесь с продавцом.
16. Использование любых дополнений или аксессуаров, не предложенных производителем, может привести к повреждениям.

17. Не используйте прибор вне помещений. Дегидратор предназначен исключительно для домашнего использования. Использование его в коммерческих целях допускается, однако производитель оставляет за собой право на сокращение гарантийного срока в этом случае.
18. Не оставляйте кабель питания свешиваться со стола и не давайте ему соприкасаться с горячими поверхностями.
19. Ни в коем случае не поднимайте и не перемещайте прибор, загруженный ингредиентами!
20. Сначала подсоединяйте кабель к электроприбору и лишь потом - в розетку. Чтобы отключить питание, сначала выключите прибор, нажав кнопку "OFF", и только потом вынимайте вилку из розетки.
21. Сушите жидкие ингредиенты только с использованием специальных оригинальный листов-вкладышей из силикона, тефлона или полипропилена производства Tribest (приобретаются отдельно).
22. Использование дегидратора вместе с детьми или в присутствии детей предполагает тщательное наблюдение.
23. Не используйте дегидратор в целях, не предусмотренных производителем!

Рекомендации по безопасности

Чтобы избежать всевозможных повреждений или поломок, пожалуйста, ВСЕГДА следуйте следующим рекомендациям:

1. Не погружайте собственно устройство в воду. Всегда используйте для чистки влажное, не мокрое полотенце.
2. Никогда не включайте Tribest Sedona Express в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Используйте дегидратор в хорошо вентилируемых помещениях.
3. Всегда используйте отдельную розетку минимум на 10 Ампер с заземлением. Включайте прибор в розетку только с соответствующим напряжением. В противном случае это может повлечь повреждение электронных компонентов прибора и аннулирование гарантии.
4. Не блокируйте вентиляторы во время сушки.
5. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур (выше 80°C).
6. Выключайте дегидратор главным переключателем "OFF".
7. Не помещайте в сушильную камеру стеклянную или металлическую посуду.
8. Чтобы продукты не портились, не храните их долгое время в выключенном дегидраторе после сушки. Вынимайте продукты сразу же после окончания процесса сушки.
9. Храните сушёные продукты в надлежащем месте в подходящей для них ёмкости.

На заметку: Рекомендуется хранить приготовленные в дегидраторе Sedona Express продукты в специальном герметичном контейнере или в вакуумной упаковке, сделанной с помощью бытового вакууматора.

Список деталей

- 1 собственно устройство
- 11 мелкосетчатых лотков (из нержавеющей стали или из пластика BPA-free)
- 1 лоток-подставка для отходов (из нержавеющей стали или из пластика BPA-free)
- 1 съемный шнур питания
- 1 инструкция по эксплуатации
- 1 многоразовый воздушный фильтр



Многоразовый воздушный фильтр




Собственно устройство



Шнур питания

Для модели SD-6780:



Мелкосетчатый лоток (нержавеющая сталь)



Лоток-подставка для отходов (нержавеющая сталь)

Для модели SD-6280:



Мелкосетчатый лоток (пластик BPA-free)




Лоток-подставка для отходов (пластик BPA-free)

Каждая деталь надежно упакована в полиэтилен и картон. Обязательно удалите упаковку перед использованием Sedona Express. Упаковки из полиэтилена и плотного картона были необходимы для доставки вашего товара в целости и сохранности. Также для сохранности при транспортировке между всеми лотками вставлены специальные держатели, обязательно удалите их перед первым использованием прибора.

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно).



Плотные листы для сушки (из полипропилена)




Мягкие листы для сушки (из силикона) с нанесенной удобной разметкой для дозирования продукта



Тefлоновые листы для сушки (с антипригарным покрытием из тefлона)

Описание кнопок управления



1. **Кнопка POWER:** выключатель питания дегидрататора Sedona Express.

2. **Кнопка MODE** позволяет выбрать один из трех режимов работы. Лампочки справа от кнопки MODE показывают, какой режим активен сейчас.

- Когда красным светом горит верхний индикатор, активен режим “FAST”.

- Когда зеленым светом горит нижний индикатор, включен режим “RAW”.

- Когда горят обе лампочки, дегидрататор работает в режиме “COMBO”, объединяющем режимы “FAST” и “RAW”.

1) **Режим быстрой сушки “FAST”:** установленная при настройке температура сушки будет являться **средней фактической температурой**, которая будет поддерживаться дегидрататором Sedona Express (см. график на стр. 1.). В процессе циклического включения и выключения нагревательного элемента фактическая температура сушки соответственно будет повышаться выше и понижаться ниже установленного на дисплее значения.

2) **Режим бережной сушки “RAW”:** установленная при настройке температура не является средней температурой внутри прибора, она является **максимально возможной температурой**, которая будет достигаться в процессе сушки. Этот режим является наиболее эффективным для сохранения жизненно важных питательных веществ, которые могут разрушаться при высоких температурах.

3) **Режим Combo:** использует двухступенчатый таймер температуры TST для **последовательной установки** сразу двух значений температуры сушки и двух значений длительности сушки в обоих режимах работы дегидрататора. Аппарат стартует с повышенной температуры (режим “FAST”), затем, по истечению заданного времени работы, автоматически происходит переход в режим “RAW” с предварительно установленными для этого режима температурой и продолжительностью сушки.

- Режим “FAST”: первая установка температуры – сушка проходит при более высоких температурах для быстрого прогрева продукта до необходимой температуры дегидратации, что позволит избежать нежелательной ферментации и порчи продуктов.

- Режим “RAW”: вторая установка температуры – сушка проходит при пониженных температурах в течение длительного времени, что сохранит максимум важных питательных веществ, витаминов и ферментов.

3. **Кнопка SET / LIGHT** позволяет настраивать температуру и время до начала работы, а также включает подсветку сушильной камеры во время работы прибора. Если вы нажмёте кнопку SET/LIGHT один раз, замигают цифры на дисплее TEMP. Если вы нажмёте кнопку SET/LIGHT второй раз, замигают цифры на дисплее TIMER.

1) Нажмите кнопку SET/LIGHT один раз. Пока мигает дисплей TEMP, установите необходимую температуру, используя кнопки с обозначением 10 и 1 (см. пункт 4).

2) Когда на дисплее отобразится желаемая температура, нажмите кнопку SET/LIGHT снова, чтобы сохранить изменения. Теперь заданная температура установлена, и начинает мигать дисплей TIMER.

3) Пока мигает дисплей TIMER, установите желаемую длительность процесса сушки в часах, используя кнопки с обозначением 10 и 1 (см. пункт 4 на стр. 9). Когда на дисплее отобразится нужное время, нажмите кнопку SET/LIGHT, чтобы сохранить изменения.

Подсветка сушильной камеры.

В процессе работы кнопка SET/LIGHT также включает светодиодную подсветку, чтобы вы могли видеть процесс сушки, не открывая дверцу дегидрататора. Во время работы прибора нажмите кнопку SET/LIGHT и подсветка сушильной камеры автоматически включится на 10 секунд.

4. Кнопки с обозначением 10 и 1 (вверх/вниз) используются для выставления необходимых значений температуры или времени сушки. Одно короткое нажатие изменяет число на 10 или 1, если удерживать кнопку более 1 секунды, значения начнут непрерывно изменяться с заданным интервалом.

- Вы можете установить время с точностью до 1 часа вплоть до 99 часов.
- Дегидратор Sedona Express имеет функцию непрерывной работы, которая позволяет сушить непрерывно более 99 часов. Чтобы включить эту функцию, нажмите и держите верхнюю кнопку под цифрой 10, пока на дисплее не отобразится аббревиатура CO. В режиме CO дегидратор может работать до 120 часов.
- Настройки, которые вы установили, будут сохранены и восстановлены даже после отключения и последующего включения дегидрататора в сеть.

5. Температурный дисплей TEMP используется для двух различных функций:

- Установка заданной температуры – во время настройки дегидрататора этот дисплей будет использоваться для индикации задаваемой температуры в сушильных камерах.

Внимание: Температура забираемого снаружи воздуха может повлиять на реальную температуру в сушильной камере. Реальная температура воздуха в сушильной камере может варьироваться в пределах +/- 5 °C от установленной вами температуры, это нормальные параметры функционирования устройства. Разница температур фиксируется температурными датчиками.

- Температурный дисплей будет отображать заданную температуру после установки.

6. Дисплей TIMER во время настройки показывает, сколько часов будет работать дегидратор в каждом из установленных температурных режимов. Во время работы этот же дисплей будет автоматически отсчитывать и отображать оставшееся время до окончания сушки в активном на данный момент режиме.

7. **Кнопка °F/°C** позволяет выбрать единицы измерения температуры (в градусах по Цельсию или по Фаренгейту), отображаемые на температурном дисплее TEMP. **Важно!** При первом включении в дегидраторе уже выбран режим отображения температуры в градусах по Цельсию. Выбранный Вами режим отображения температуры всегда сохраняется в памяти аппарата и будет активен при следующих его включениях.

8. **Кнопка START/PAUSE** необходима, чтобы начать, поставить на паузу или возобновить работу Sedona Express. Если вы открываете дверцу во время работы дегидратора, аппарат также переходит в режим паузы и процесс сушки продолжится автоматически, как только вы закроете дверцу.


- Чтобы изменить температуру или время работы дегидратора **во время сушки**, нажмите кнопку START/PAUSE, а затем кнопку SET, и измените настройки температуры и времени. Затем снова нажмите кнопку START/PAUSE, чтобы возобновить работу дегидратора.

- Вы услышите звуковой сигнал при нажатии любых кнопок, открытии дверцы, а также по истечению времени на таймере.

• Справа от дисплеев температуры и таймера расположены два зеленых индикатора. Они будут мигать в процессе сушки.

- Индикатор около температурного дисплея будет моргать только в случае включения нагревательного элемента. При достижении заданного значения нагревательный элемент будет временно отключаться для точного выдерживания температурного режима внутри сушильной камеры.

- Индикатор около дисплея таймера будет всегда моргать при работе устройства, показывая тем самым, что идет отсчет времени сушки и прибор функционирует нормально.



Руководство по настройке режимов сушки

1. Следите, чтобы Tribest Sedona Express всегда находилась в горизонтальном положении и не менее, чем в 10 см от стен и мебели. Откройте дверцу и аккуратно вставляйте лотки в слоты.

- Аккуратно размещайте продукты на лотке как можно ближе друг к другу (помните о том, что жидкость испаряется во время сушки). Для лучшего результата порежьте ингредиенты на мелкие части с одинаковой толщиной.

- Рекомендуется использовать разные лотки для разных видов еды.

- Можно использовать до 11 лотков одновременно.

- Еще раз проверьте, правильно ли заполнены все лотки.

- Для модели SD-6280 с пластиковыми лотками максимальная разрешенная нагрузка составляет **250 граммов ингредиентов на 1 лоток**.

2. Включите дегидратор, нажав на верхнюю часть переключателя POWER.

При каждом включении аппарат изначально находится в режиме “Combo”: одновременно будут гореть красная и зеленая лампочки справа от кнопки MODE.

3. Выберите один из трех режимов работы дегидратора:

А. Использование режима “Combo”.

Двухфазовый режим “Комбо”(с двухступенчатым таймером температуры TST) позволяет использовать поочередно два режима – режим быстрой сушки “FAST” и режим бережной (сыроедческой) сушки “RAW”.

1) Нажмите на кнопку SET, чтобы установить желаемое значение температуры для режима быстрой сушки “FAST”, используя кнопки с обозначением 10 и 1 (Вверх/вниз).

2) Повторно нажмите на кнопку SET. Замигает дисплей TIMER. Чтобы установить время работы режима “FAST”, нажимайте на кнопки с обозначением 10 и 1 (Вверх/вниз).

3) Третий раз нажмите на кнопку SET, чтобы установить температуру кнопками 10 и 1 (Вверх/вниз) для работы в режиме “RAW”.

4) Четвертый раз нажмите на кнопку SET. Замигает дисплей TIMER. Чтобы установить время работы режима “RAW”, нажимайте на кнопки с обозначением 10 и 1 (Вверх/вниз).

5) Нажмите на кнопку SET в пятый раз, **чтобы завершить установку!**

6) Нажмите на кнопку START/PAUSE, чтобы начать работу.

Во время работы режима “FAST” (мигает верхний красный индикатор) дегидратор сушит продукты на повышенной температуре в течение заданного времени. Во время работы режима “RAW” (мигает нижний зеленый индикатор) температура автоматически снижается до установленной для режима “RAW”, аппарат бережно сушит продукты в течение заданного времени.

Б. Использование только режима "FAST".

В этом режиме происходит быстрая сушка продуктов на повышенных температурах.

Установите режим "FAST", нажав на кнопку MODE один раз, чтобы отключить режим "Combo" (один горящий красный индикатор сверху справа от кнопки MODE будет означать, что дегидратор переведен в режим "FAST"). Нажмите на кнопку SET, чтобы установить уровень желаемой температуры для режима быстрой сушки "FAST", используя кнопки с обозначением 10 и 1 (Вверх/вниз). Повторно нажмите на кнопку SET. Замигает дисплей TIMER. Чтобы установить время работы режима "FAST", нажимайте на кнопки с обозначением 10 и 1 (Вверх/вниз). Нажмите на кнопку SET в третий раз, чтобы завершить установку!

В. Использование только режима "RAW" (сыроедческого режима бережной сушки).

Когда в режиме "RAW" температура рабочей камеры достигает установленного на дисплее TEMP значения, система управления временно отключает нагревательный элемент, поддерживая фактическую температуру сушки на значении, не превышающем установленное.

1) Переведите дегидратор в режим "RAW", нажав на кнопку MODE два раза, чтобы отключить режим "Combo" (зеленый индикатор снизу справа от кнопки MODE будет означать, что дегидратор переведен в режим "RAW").

2) Нажмите на кнопку SET, чтобы установить уровень желаемой температуры для режима "RAW", используя кнопки с обозначением 10 и 1 (Вверх/вниз).

3) Повторно нажмите на кнопку SET. Замигает дисплей TIMER. Чтобы установить время работы режима "RAW", нажимайте на кнопки с обозначением 10 и 1 (Вверх/вниз).

4) Нажмите на кнопку SET в третий раз, чтобы завершить установку!

5) Нажмите на кнопку START/PAUSE, чтобы начать работу.

На заметку: сушилка Sedona Express спроектирована так, чтобы теплый воздух распределялся равномерно от задней до передней стенки устройства. В зависимости от температуры воздуха в помещении может существовать небольшая разница температур внутри сушильной камеры дегидратора как между разными лотками, так и в пределах площади одного лотка.

4. Tribest Sedona Express автоматически прекратит процесс сушки по истечению установленного времени. При этом прибор также произведет звуковой сигнал, указывающий на успешное окончание работы. Выключите прибор, нажав на нижнюю часть переключателя питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Заводская настройка "по умолчанию" температуры для режима быстрой сушки "FAST": **75°C, 1 час работы.**

- Заводская настройка "по умолчанию" температуры для режима бережной сушки "RAW": **47°C, 10 часов работы.**

ВАЖНО:

- Для эффективной сушки небольших партий продукта мы рекомендуем использование верхней части рабочей камеры дегидрататора, потому что жар, как известно, поднимается вверх.
- Для лучших результатов во время сушки периодически меняйте лотки между собой! Например: в середине процесса сушки поменяйте местами 2 верхних и 2 нижних лотка.
- Следите, чтобы продукты были достаточно мелко порезаны (толщиной ломтиков около 5-7 мм.)

Чистка и обслуживание

1. После каждого использования промывайте лотки и многоразовые листы для сушки мягким моющим средством в тёплой воде.
 - Пластиковые лотки (модель SD-6280) НЕ ПОДХОДЯТ для мытья в посудомоечной машине.
 - Лотки из нержавеющей стали (модель SD-6780) можно безопасно мыть в посудомоечной машине.
2. Чтобы вымыть корпус дегидрататора, предварительно отключите устройство от сети, затем протрите влажным полотенцем. Не ополаскивайте дегидрататор водой и не погружайте в воду.
3. Для удобной очистки лотков или листов замочите их в теплой воде и оставьте на некоторое время.
4. Убедитесь, что лотки и листы тщательно высушены, прежде чем ставить их обратно в дегидрататор.
5. Каждый раз после сушки доставайте и очищайте 12-й лоток-подставку для сбора отходов.

Центральный вентилятор Sedona Express

Центральный вентилятор дегидрататора Sedona Express обеспечивает быстрый и равномерный обдув всех 11 лотков. Уникальная форма лопастей делает его работу практически бесшумной, а применение современного эффективного электромотора позволяет существенно уменьшить энергопотребление прибора.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Дегидратор не включается	<ul style="list-style-type: none"> • Вилка неплотно подключена в розетку • Прибор отключен 	<ul style="list-style-type: none"> • Подключите вилку • Нажмите на кнопку включения
Дисплей не горит	<ul style="list-style-type: none"> • Прибор отключен 	<ul style="list-style-type: none"> • Включите дегидратор, нажав на кнопку включения
Вентилятор работает, но нагрев не осуществляется	<ul style="list-style-type: none"> • Не работает система нагрева 	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите дегидратор, обратитесь в сервисный центр
Чувствуется запах пластика во время работы прибора на высоких температурах	<ul style="list-style-type: none"> • Это “запах нового устройства”, свойственный любому новому нагревательному прибору. Он не является неисправностью 	<ul style="list-style-type: none"> • Засыпьте немного столовой соды в лоток для отходов, дайте поработать прибору на высокой температуре в течение 6-8 часов, чтобы устранить запах
Происходит нагрев, но вентилятор не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Вентилятор работает на скоростях, не видимых глазом • Вентилятор неисправен • В вентилятор попало инородное тело 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте вдув или выдув воздушных потоков • Выключите дегидратор, обратитесь в сервисный центр • Удалите все, что могло попасть в вентилятор
Продукты сушатся неравномерно	<ul style="list-style-type: none"> • Толщина продуктов на подносе не равномерна • Слишком много продуктов в лотке 	<ul style="list-style-type: none"> • Разложите кусочки равномерно • Уменьшите количество продуктов в лотке • Меняйте лотки между собой в процессе сушки
Продукты не сушатся	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком много продуктов в лотке • Продукты распределены неравномерно • Вентилятор работает недостаточно мощно 	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите количество продуктов • Распределите продукты равномерно • Выключите дегидратор и обратитесь в сервисный центр
На дверце выступают капли влаги	<ul style="list-style-type: none"> • Лотки перегружены продуктами • Продукты содержат слишком много воды 	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите количество продуктов на лотках • Уменьшите количество продуктов и увеличьте время
Лотки для продуктов деформируются, прогибаясь под весом продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Лотки перегружены продуктами 	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите количество продуктов на лотках. Запрещается выкладывать на 1 лоток более 250 грамм продукта!
Происходит перегрев или температура не поднимается до нужного уровня	<ul style="list-style-type: none"> • Система контроля температуры неисправна 	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите дегидратор и обратитесь в сервисный центр
Ненормальный звук вентилятора	<ul style="list-style-type: none"> • Вентилятор неисправен 	

Советы по дегидрации

Сушка фруктов, овощей, орехов, трав.

- Лучше всего покупать продукты в период, когда они выращиваются в вашем регионе, а не привозятся издалека.
- Выбирайте хрустящие овощи и фрукты, без пятен, нормального цвета.
- Удалите плохие части: черенки, стебли, сердцевину, семена, очистите кожуру.
- Порежьте ингредиенты на тонкие кусочки одинакового размера: это поможет равномерно просушить ингредиенты.
- При использовании специй или соли покрывайте продукты чем-нибудь липким или маслянистым, чтобы помочь пряностям впитаться, например, оливковым маслом, мисо, жидким маринадом или подсластителями – медом, агавой.
- Храните в герметичных контейнерах.
- Если вы пересушили продукты, положите влажное бумажное полотенце или лист салата в контейнер. Также можно распылить небольшое количество воды, чтобы пересушенные продукты вернулись к желаемой текстуре.

Фрукты:

- Сухофрукты – это идеальный вариант для перекуса в дороге, на велосипедной прогулке, в походах и экскурсиях.
- Для лучшего результата используйте хрустящие или недозревшие фрукты.
- Большинство фруктов теряют сладкий вкус при сушке, особенно бананы, поэтому можно добавить пряности (корицу, мускатный орех, или ванилин), подсластители (агаву, стевию или кленовый сироп).
- Убедитесь, что вы удалили сердцевину, семечки, и другие несъедобные части (кожуру, и т.д.).
- Выбирайте кусочки одинакового размера, чтобы оптимизировать сушку.

Злаки:

- Для лучших результатов замочите или прорастите семена перед сушкой.
- Зерна могут быть пророщены (например, в проращивателе Tribest Freshlife) а затем высушены для приготовления муки из живых проростков.
- Соленые или сладкие хлебцы могут быть приготовлены при смешивании злаков с пряностями, овощами, сушеными фруктами или даже жмыхом и мякотью из соков. Здесь можно импровизировать. Сушка продуктов не похожа на выпечку, где успех напрямую зависит от точного количества добавляемых ингредиентов.

Орехи:

- Вымачивайте орехи в достаточном количестве воды, добавьте каплю перекиси водорода в воду, тщательно промойте через 5 минут чистой водой (это позволит удалить ненужную шелуху и другие загрязнения).
- Более мягкие орехи (кешью, орех-пекан) просто сполосните с перекисью (как указано ниже) без долгого вымачивания.

- Более жесткие орехи (бразильские, миндаль) необходимо сполоснуть с перекисью и затем вымачивать в чистой воде от 6 до 12 часов.
- Сушка предварительно замоченных орехов продлевает срок их хранения, а очищение от шелухи улучшит их переваривание при приеме в пищу. Их полная сушка может занять до 48 часов, в зависимости от выбранной температуры, размеров, влажности в помещении (при большей влажности сушка занимает больше времени) и времени предварительного вымачивания.
- После основательного вымачивания и длительной сушки орехи можно использовать для приготовления ореховой муки.

Семена:

- Вымачивание семян удаляет защитный покров, который предотвращает их прорастание. При желании вы можете прорастить некоторые семена (например, подсолнечник).
- Если вы хотите приготовить муку, вымочите и высушите зерна, так вы сможете перемолоть их.
- Хорошо вымоченные семена отлично комбинируются с любыми продуктами (овощами, фруктами, орехами, злаками) – во многих рецептах они служат загустителем, а также добавляют свой собственный неповторимый вкус и аромат.
- Смешайте до консистенции каши или “гранолы” (хлопьев типа мюсли). - Режим RAW хорошо подходит для приготовления закусок только из семян (без подмешивания фруктов и овощей).
- Для крекеров, живых каш, многокомпонентных хлебцев используйте режим COMBO.

Специи:

- При использовании в дегидраторе свежих растений и пряных трав удалите стебли и любые другие ненужные части. - Находите и создавайте ваши собственные комбинации ингредиентов, или взгляните на свои любимые бутылочки (пакетики) со наборами готовых специй и используйте их в качестве рецептов.
- Для сушки специй и пряностей лучше всего подходит режим RAW.

Овощи:

- Сушеные овощи (морковь, томаты, кукуруза, цуккини, грибы и т.д.) можно использовать для приготовления супов в зимний период времени, когда свежие продукты будет сложно купить, а также в походах и путешествиях.
- Перед сушкой порежьте ингредиенты на одинаковые тонкие кусочки.
- Очистите овощи от семян, если это не обходимо и снимите кожуру.
- Некоторые овощи (например, лук) приобретают более горький вкус во время сушки, а некоторые становятся слаще. Эксперименты покажут, какой вкус и внешний вид приобретут ваши любимые продукты после сушки.
- Для приготовления овощных “чипсов” используйте режим RAW.

Экспериментируйте и создавайте свои собственные рецепты!

Время сушки продуктов

Рекомендуемая температура для режима сушки RAW: 38°C

Овощи			
Спаржа	23 -25 часов	Лук	12-20 часов
Бобы	24-29 часов	Пастернак	24-36 часов
Свекла	20-30 часов	Горох	24-36 часов
Брокколи	24-26 часов	Сладкий / острый перец	24-36 часов
Капуста	24-26 часов	Попкорн	12-18 часов
Морковь	19-28 часов	Картофель	25-28 часов
Сельдерей	12-24 часа	Патиссоны	20-36 часов
Кукуруза	24-29 часов	Летняя тыква	12-28 часов
Огурцы	12-28 часов	Томаты	12-24 часа
Баклажан	24-29 часов	Репа	12-27 часов
Зелень	12-29 часов	Зимняя тыква	12-24 часа
Грибы	24-28 часов	Батат	12-24 часа
Окра	24-29 часов	Цукини	12-20 часов

Фрукты			
Яблоки	12-36 часов	Нектарины	12-29 часов
Абрикосы	24-36 часов	Персики	12-29 часов
Бананы	12-36 часов	Груши	12-24 часа
Ягоды	12-24 часа	Хурма	15-24 часа
Вишня	24-36 часов	Ананас	20-26 часов
Клюква	12-24 часа	Чернослив	24-36 часов
Инжир	24-40 часов	Ревень	12-24 часа
Виноград	24-39 часов	Клубника	12-28 часов
Киви	12-24 часа	Арбуз	10-15 часов

Другое	
Фруктовые роллы	20-24 часа
Вяленое мясо	20-24 часа
Вяленая рыба	24-38 часов
Растения и специи	12-20 часов
Орехи	24-26 часов
Подсушивание продуктов	3-9 часов

Технические характеристики

Название товара	Дегидратор Sedona Express (стальные лотки)
Модель	SD-6780 (SDE-S6780)
Размеры	305(ширина) x 356(длина) x 445(высота) мм
Вес	10 кг
Размеры лотка	254 мм x 330 мм x 25 мм
Полезная площадь всех лотков	254 мм x 330 мм x 11 = 0,922 м ²
Вес с упаковкой	13 кг
Размер упаковки	510 мм x 590 мм x 410 мм
Упаковка	Картонная коробка
Напряжение	220 В, ~50 Гц, 470 Вт
Комплектация	- 11 мелкосетчатых лотков из нержавеющей стали - 1 лоток-подставка для отходов из нержавеющей стали - 1 съемный шнур питания - 1 инструкция по эксплуатации
Страна-изготовитель	Южная Корея
Гарантийный срок	5 лет

Название товара	Дегидратор Sedona Express (пластиковые лотки)
Модель	SD-6280 (SDE-P6280)
Размеры	305(ширина) x 356(длина) x 445(высота) мм
Вес	9,26 кг
Размеры лотка	254 мм x 330 мм x 25 мм
Полезная площадь всех лотков	254 мм x 330 мм x 11 = 0,922 м ²
Вес с упаковкой	12,26 кг
Размер упаковки	510 мм x 590 мм x 410 мм
Упаковка	Картонная коробка
Напряжение	220 В, ~50 Гц, 470 Вт
Комплектация	- 11 пластиковых мелкосетчатых лотков - 1 лоток-подставка для отходов (пластик BPA free) - 1 съемный шнур питания - 1 инструкция по эксплуатации
Страна-изготовитель	Южная Корея
Гарантийный срок	5 лет

Рецепты

Цельные продукты.....	20
Вяленое мясо.....	20
Паштет.....	21
Фрукты.....	21
Закуски.....	23
Специи.....	24
Десерты.....	24

Цельные продукты

Сушеные томаты Терияки

- Кусочки томатов - нарежьте настолько тонко, насколько можете.

Соус:

- Терияки соус (используйте свой любимый рецепт)
- Морская соль по вкусу
- Свежий лист базилика (дополнительно)

Способ приготовления:

Покройте томаты соусом, слегка посолите и украсьте листом базилика сверху, затем поместите в лоток.

1. Используйте режим "COMBO".
2. Установите температуру в режиме "FAST": 60°C на 1 час.
3. Установите температуру в режиме "RAW": 38-46°C на 18-28 часов, сушите до готовности.
4. Храните в стеклянном контейнере.

Луковые кольца

- Нарежьте репчатый лук настолько тонко, насколько можете

- Выбор специй:

- а) Жидкий соус Барбекю с добавлением нескольких капель оливкового масла.
- б) Сухой соус Барбекю, смешанный с водой и небольшим количеством оливкового масла.

Способ приготовления:

1. Поместите луковые кольца на лист для сушки, помещенный в лоток, выберите режим "RAW", установите температуру 38-46 °C.
2. Высушите до готовности (16-30 часов) до желаемой хрустящей консистенции.
3. Храните в стеклянном контейнере.

Вяленое мясо

Режим "FAST" – высокая температура, продолжительное время.

Вяленая индейка

Способ приготовления:

1. Порезьте кусочки готовой к употреблению сырокопченой индейки тонкими ломтиками и поместите в лоток.
2. Выберите режим "FAST", установите температуру 54°C на 5-9 часов. Проверяйте готовность каждые 3 часа.
3. Рекомендуется хранить в вакуумных пакетах или использовать для походов.

Паштет

Паштет из орехов (кешью, грецкие орехи, миндаль, пекан и другие)

- 2 стакана орехов
- 1 небольшая головка красного лука (разрежьте на четвертинки)
- 1 ч.л. приправы для птицы
- 1/4 стакана измельченной петрушки
- 1/2 стакана сладкого перца, нарезанного кубиками (красного, желтого или оранжевого)
- Морская соль по вкусу

Способ приготовления:

1. В миксере-измельчителе смешайте орехи, лук и приправу до консистенции паштета.
На заметку: Если вы хотите, чтобы паштет имел консистенцию крема, добавьте воды и измельчайте чуть дольше.
2. В получившую смесь добавьте остальные ингредиенты: петрушку, перец, соль по вкусу.
3. Сформируйте необходимую форму (не толще 2 см) – лепешки, шарики, котлетки или хлебцы.
4. Поместите в лоток с листом для сушки.
5. Используйте режим “COMBO”.
 - Режим “FAST”: 63°C на 2 часа
 - Режим “RAW”: 38-46°C на 8-24 часа, сушите до желаемой консистенции.
6. Подавайте просто так или зафаршируйте паштетом сладкий перец.
7. Храните в стеклянных емкостях.

Фрукты

Фруктовая пастила

- 1 стакан замороженных очищенных кусочков ананаса
- 1 стакан замороженных кусочков манго/спелого персика
- 1 замороженный очищенный банан
- 1/2 стакана сушеной клюквы
- 1/2 стакана свежей черной или красной смородины
- 1 ¼ стакана фильтрованной воды

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты, добавьте 1 стакан воды сначала, затем по необходимости, смешивая с сиропом.
2. Поместите смесь в лоток, используйте листы для сушки, установите режим COMBO.
 - Режим “FAST”: 57°C на 1 час
 - Режим “RAW”: 46°C на 18-26 часов
3. Отделите лист, переверните пастилу и продолжайте сушить до желаемой консистенции.

На заметку:

Изучите другие сушеные фрукты, чтобы создать различный вкус - абрикос сам по себе очень вкусный (Используйте сушеные турецкие абрикосы без серы). Бананы помогают «склеить» корочки, так же как и другие сладкие фрукты – изюм, финики.

- Фруктовые чипсы

- Выберите подходящие фрукты или овощи, которые растут в вашем районе или те, которые вы хотите засушить: бананы, яблоки, сливы, папайя, абрикосы, вишня, томаты и др.

- Маринад/ подсластители/специи

- Нектар агавы
- Корица
- Морская соль
- Нарезанные кусочки тыквы
- Соевый соус (особенно подходит к томатам)
- Кленовый сироп
- Апельсиновый сок
- Лимонный сок
- Ананасовый сок
- Мандариновый сок
- Финики

- Фруктовые концентраты:

- Черная вишня
- Ягоды бузины
- Клюква
- Гранат
- Апельсин
- Ананас

Способ приготовления:

1. Помойте фрукты, очистите кожуру, если необходимо (бананы, папайя, ананас), удалите косточки (слива, абрикосы, вишня), порежьте на тонкие кусочки.
2. Поместите фрукты в чашку и залейте выбранным маринадом/ подсластителями/специями – или оставьте как есть.
3. Поместите в лотки (только с листами для сушки), и высушите при температуре 43°C, на медленном режиме до желаемой консистенции. Проверяйте через 2, 4, 8 часов – зависит от фруктов и окружающей среды.

На заметку:

- Определенные фрукты при сушке не становятся слаще на вкус (банановые чипсы или папайя). Поэтому маринад/подсластители/специи предназначены для усиления вкуса высушенных продуктов.
- Попробуйте различные комбинации, специи.
- Чем толще кусочки ингредиентов, тем дольше процесс дегидрации. **Нет конкретной установки для того или иного фрукта.**
- В зависимости от вашего вкуса, какие фруктовые чипсы вы предпочитаете, зависит время приготовления ингредиентов.

Закуски

Кисло-сладкие грецкие орехи (режим "RAW")

- 2 ст. грецких орехов (вымоченных в течение 5 минут), добавьте 1 ч.л. перекиси водорода, промойте орехи.
- ¼ ст. соуса терияки (на ваш выбор)
- Мед (покрыть орехи сверху)
- Немного соли для вкуса – предпочтительно морская соль

Способ приготовления:

1. Вымочите и промойте орехи – поместите в чашку с соусом терияки и положите в лоток, полейте медом, и немного посолите.
2. Высушите в режиме "RAW" – нажмите на кнопку установки, выберите температуру 46°C, на 6-9 часов (в зависимости от желаемого результата).
3. Вкусно в качестве закуски, можно подавать также с муссом из ореха пекан (посыпанного сверху).

Зеленые (листовая капуста) чипсы (Режим Combo).

- 3 стакана зеленых листьев (смесь или один вид) удалите стебли.

Маринад:

- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 2 ст.л. пищевых дрожжей
- 1 ст.л. 21 приправа Салют
- ¼ ст. свежего лимонного сока.

Способ приготовления:

1. Смешайте ингредиенты в чаше.
2. Опустите зеленые листья в чашу с маринадом, растолките маринад вместе с листьями. Это блюдо также можно есть без сушки.
3. Высушите в лотках с листьями для сушки, в режиме COMBO, на 1 этапе температура 63°C, на втором 43°C в течение 3-5 часов (проверьте после 3 часов, сушите дольше при необходимости).

Специи

Выберите зелень, которую хотите засушить:

- Базилик
- Укроп
- Орегано
- Укроп
- Розмарин
- Тимьян
- Шалфей
- Другие ингредиенты по желанию.

Способ приготовления:

1. Выберите специи, которые хотите засушить. Если вы хотите сушить их отдельно, выложите специи в разные лотки – если нет, положите все специи вместе, только листья.
2. Используйте режим "RAW", при температуре 38-43°C.
3. Когда сушка закончится, выложите специи в мерительный стакан, затем высыпайте в блендер или измельчитель, чтобы смешать.
4. Храните в стеклянном кувшине для специй – или широких стеклянных банках в темном прохладном месте.

На заметку:

- Существует большое количество специй, которые вы можете приготовить, самыми популярными являются итальянские специи или приправа для птицы – укроп, розмарин, тимьян, шалфей.
- Рекомендуются, чтобы сушились только листья, но вы также можете сушить стебли. Не обработанные растения, такие как розмарин, или и шалфей, имеют жесткие стебли, поэтому их очень трудно сушить.

Популярные смеси из пряностей:

- Итальянская: орегано, тимьян, базилик
- Мексиканская: кинза, лук, тмин
- Птица: шалфей, тимьян, розмарин, петрушка

Десерты

Мусс из орех пекан с соусом из клюквы/смородины (режим COMBO)

- Мусс из орех пекан
- 1 стакан орех пекан (вымоченных в течение 5 минут), добавьте 1 ст.л. перекиси водорода, промойте в воде.
- 2-4 шт. фиников без косточек.
- 1 стакан фильтрованной воды
- немного корицы
- немного китайских специй (5 видов).

Соус:

- 1/2 стакана сушеной клюквы (вымоченной в течение 2 минут)
- 1/2 стакана смородины, вымоченной в воде течение 2 минут, с добавлением 1 ст.л. перекиси водорода)
- 1 стакан воды

Десерт

- Немного лимонной цедры
- кусочки свежей клубники

Способ приготовления:

Мусс из орех пекан:

1. Измельчите вымоченные и промытые орехи, добавьте немного корицы в блендер.
2. Поместите получившуюся смесь в стеклянную тарелку для пирога или довольно большую или контейнер из стекла Pyrex, чтобы жидкость можно было заполнить на 1 см или менее.
3. Посыпьте пятью китайскими специями, аккуратно размешайте, высушите, используя режим Combo.
 - Режим "FAST": 63 °C на 1 час
 - Режим "RAW": 46 °C до готовности (на 8-12 часов). Экспериментируйте, чтобы найти оптимальные для вас параметры сушки.

Сироп:

1. Измельчите вымоченные и промытые сухие фрукты - поместите получившуюся смесь в стеклянную тарелку для пирога или довольно большую или контейнер из стекла Pyrex (квадратный или прямоугольный), чтобы жидкость можно было заполнить на 1 см или менее.
2. Используйте режим Combo.
 - Режим "FAST": 63 °C на 1 час
 - Режим "RAW": 46 °C до готовности (на 8-12 часов). Экспериментируйте, чтобы найти оптимальные для вас параметры сушки.

Как лучше подавать.

1. Можно сразу же есть после сушки или в течение недели.
2. Покройте мусс из орех пекана сиропом из смородины или клюквы – посыпьте лимонной цедрой, и свежими кусочками клубники.
3. Во время хранения покрывайте сиропом сверху. Посыпайте цедрой или кусочками клубники, только когда будете подавать блюдо.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу дегидратора Sedona Express. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 5 лет. На остальные детали, включая лотки для сушки и лоток для отходов, гарантия не распространяется. Также гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, таких, как лотки и механизм дверцы. Если во время использования дегидратора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Tribest ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest - то есть ту, которая была предназначена фирмой Tribest для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр 27.

Чтобы удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

ООО “Все Соки”; www.vsesoki.com
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3
Телефон +7 (812) 643-0460 (пн-пт 10:00 -18:00)
Электронная почта: remont@vsesoki.com

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис-центра письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные и нижеперечисленную информацию (заполняется продавцом):

Модель: _____ SEDONA EXPRESS _____

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться
недействительным в случае неполного
или неверного заполнения, а также
отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)

Перевод и адаптация инструкции на русский язык осуществлены

ООО “Все Соки” при личном участии Виктора Чиликина.

Санкт-Петербург, 2015 год.

Все права защищены.